

Plastbort montavimo instrukcija

- 1) Plastikiniai bortai montuojami ant sutankinto grunto (suvoluoto volu - vejoms, gėlynams; sutankinto vibro plokšte - takams, važiuojamosioms dalims).
 - 2) Grunto sluoksniai paruošiami pagal tako ar ploto mechaninius reikalavimus.
 - 3) Kiekvienas plastbortas prikalamas metalinėmis vinimis. Vidutiniškai 3 vinys vienam 1 metro ilgio bortui. Lenktoms linijoms sutvirtinti naudojamos 5-6 vinys vienam bortui.
 - 3.1) Apželdinimo darbams plastbortai tvirtinami 26 cm ilgio plastikinėmis vinimis, kurias taip pat gaminame.
 - 3.2) Trinkelių įrėnimui rekomenduojame naudoti tik metalines vinis, kuriomis taip pat prekiaujame.
 - 4) Tarpusavyje bortai tvirtai sujungiami sukibimo segmentais , išlietais plastbortų galuose. Jokių papildomų priedų nebereikia.
 - 5) Norint suformuoti lenktas linijas, tereikia įkirpti standumo briaunas, išlietas pačiame borte. Įkirpti galima paprastomis žirkklėmis, replėmis.
- Svarbu !** Šalia trinkelių klojamas bortas turi būti iki 5 mm žemiau už trinkelės paviršių. Tokiu būdu bortas atliks tvirtinimo funkciją , išliks nematomas, nesikaups vanduo ant trinkelių - galės lengvai nutekėti.